



### GB Cutting table for radiator 310

#### D Kürzungstabelle für Strahler 310

#### S Kaptabell für radiator 310

### GB Cutting table for radiator 310.06.00.00

**A** = Radiator length measured inclusive coil and exclusive knob for use in combination with Bases 1123, 1131, 128, 2500 or Ant.

**B** = Radiator length measured inclusive coil and exclusive of knob for use in combination with magnet mount MaxiMag 130.

♦ Frequency range 68-225 MHz.

#### D Kürzungstabelle für Strahler 310.06.00.00

**A** = Strahler gemessen mit Spule, ohne Schutzkappe für Antennenfuß 1123, 1131, 128, 2500 oder Ant.

**B** = Strahler gemessen mit Spule, ohne Schutzkappe für Antennenfuß MaxiMag130.

♦ Frequenzbereich 68-225 MHz.

#### S Kaptabell für radiator 310.06.00.00

**A** = Radiatorlängd mätt med spole, exklusive skydds-knopp. För användning till fäste 1123, 1131, 128, 2500 eller Ant.

**B** = Radiatorlängd mätt med spole, exklusive skydds-knopp. För användning till MaxiMag 130.

♦ Frekvensområde 68-225 MHz.

# SMARTEQ™ antennas

## SMARTEQ Wireless AB

Enebyberg, Sweden

info@smarteq.se

www.smarteq.com

Frequency (MHz)	A (mm)	B (mm)
68	1055	1070
70	1035	1020
75	950	935
80	890	870
85	830	810
90	780	760
95	730	710
100	695	675
105	660	640
110	630	610
115	600	580
120	570	550
125	550	525
130	525	500
135	505	480
140	485	460
145	470	445

Frequency (MHz)	A (mm)	B (mm)
150	455	430
155	440	415
160	430	405
165	415	395
170	400	375
175	390	365
180	380	355
185	367	343
190	357	333
195	346	322
200	338	312
205	330	303
210	322	294
215	314	287
220	305	280
225	298	273

